

SB FILLER

PRODUKTINFORMATION



GENEREL BESKRIVELSE

Spartelmasse til fuldspartling af afslebne og ubehandlede trægulve.

Kan anvendes i kombination med vand- og oliebaseerede overfladeprodukter, f.eks. Junckers Rustic Floor Oil, Junckers Hardwax Floor Oil og Junckers' olie- eller vandbaseerede lakker.

Produktet blandes med slibestøv fra den forudgående slibning af trægulvet.

Især egnet til fuldspartling af højkantsparket og mønstergulve, f.eks. sildebensparket.

Til erhvervsmæssig anvendelse.

PRODUKT BESKRIVELSE

Produkt: Solventbaseret spartelmasse.

Emballagestørrelser: 5 liter.

Udseende: Farveløs. Tørres op med samme farve som det tilsatte træstøv.

TEKNISKE DATA

Rækkeevne: 10 m² pr. liter afhængig af underlagets tilstand samt gulvtype.

Før brug: Omryst/omrør grundigt.

Påføringsværktøj: Bred fuldkantet spartel i rustfrit stål.

Overfladetemperatur: Minimum 15 °C.

Tørretid ved 20 °C og 50 % RF:
Ca. 30-45 minutter afhængig af fugernes dybde.

Rengøring af værktøj: Sprit.

Opbevaring: Holdbar 2 år i uåbnet emballage ved 20 °C.

ANBEFALEDE SYSTEMER

Lakering - stærkt trafikerede arealer:

1 lag SB Filler + 1 lag WB Primer
+ 2 lag MT500 Floor Lacquer, HT600 Floor Lacquer eller HT700 Floor Lacquer.

Lakering - mindre trafikerede arealer:

1 lag SB Primer + 1 lag WB Primer + 2 lag MT200 Floor Lacquer.

Oliering:

1 lag SB Filler + 2 lag Rustic Floor Oil, vådt i vådt + 1 lag Rustic Floor Oil.

BRUGSANVISNING

Ubehandlede/afslebne gulve:

Overfladen skal være helt ren, tør og fri for støv, voks, fedt, polish o.lign. Smuds og uregelmæssigheder fjernes ved maskinafslibning. Den sidste afslibning før påføring skal udføres med sandpapir korn 120-150.

- Bland slibestøv fra den forudgående slibning med SB Filler til en tyk men letflydende pasta. Viskositeten kan justeres med SB Filler.
- Brug en stålspartel og fordel spartelmassen med hurtige bevægelser. Lad alle fyldninger tørre.
- Fjern overskydende spartelmasse ved slibning med slibemateriel svarende til korn 120-150. Fjern derefter slibestøv omhyggeligt ved støvsugning.
- Gulvet færdigbehandles derefter med et af Junckers' anbefalede olie- eller laksystemer.

Tidligere lakerede gulve:

- Gulvet maskinafslibes før påføring af SB Filler.
- Gamle lag lak fjernes med slibemateriel svarende til korn 24-36.
- Derefter fjernes slibespor med korn 60-80.
- Til sidst anvendes korn 120-150 for at opnå en helt glat overflade.
- Slibestøvet fjernes ved støvsugning, og gulvet behandles som beskrevet under "Ubehandlede/afslebne gulve".

SIKKERHED

Overhold de angivne sikkerhedsanvisninger på emballagen. For yderligere information henvises til produktets sikkerhedsdatablad.

YDERLIGERE INFORMATION

Produkter:

F2.1 - Rustic Floor Oil

F 3.4 - Hardwax Floor Oil

F 4.2 - Junckers MT200 Floor Lacquer

F 5.1 - Junckers MT500 Floor Lacquer

F 5.3 - Junckers WB Primer

F 5.9 - Junckers HT600 Floor Lacquer

F 8.5 - Junckers HT700 Floor Lacquer