

SB PRIMER

PRODUKTINFORMATION



GENEREL BESKRIVELSE

SB Primer er en hurtigtørrende, solventbaseret grundlak til brug på trægulve i erhverv, boliger og sportshaller.

En solventbaseret grundlak tilføjer gulvet en dyb glød og er velegnet til trægulve, hvor:

- en vandbaseret grundlak ikke kan anvendes på grund af dårlig vedhæftning, f.eks. eksotiske og olieholdige træsorter.
- det ved renovering af mørke træsorter og mønstergulve kan være svært at skabe et ensartet udseende.
- der er udfordringer med sukkerudtræk på ahorn gulve eller garvesyre på egetræsgulve.

Grundlakken bør kun anvendes på ubehandlet træ og gulvet skal efterfølgende beskyttes med en af Junckers' vandbaserede gulvlakker.

Til erhvervsmæssig anvendelse.

PRODUKT BESKRIVELSE

Produkt: Ethanol-baseret grundlak.

Emballagestørrelser: 5 liter.

Udseende: Farveløs.

TEKNISKE DATA

Rækkeevne: 10 m² pr. liter.

Før brug: Omryst/omrør grundigt.

Påføringsværktøj: Pensel eller korthåret rulle. Ved påføring må lakken ikke hældes direkte ud på gulvet.

Overfladetemperatur: Minimum 15 °C.

Fortynding: Anbefales ikke.

Tørretid ved 20 °C og 50 % RF:
30-60 minutter.

Rengøring af værktøj: Sprit.

Opbevaring: Holdbar 2 år i uåbnet emballage ved 20 °C. Når emballagen er åbnet vil lakken danne skind på overfladen ved henstand og evt. gelere i emballagen.

ANBEFALEDE SYSTEMER

Stærkt trafikerede arealer: 1 lag SB Primer 10 m²/liter + 2 lag HT700 Floor Lacquer eller MT500 Floor Lacquer 10 m²/liter.

Let trafikerede arealer: 1 lag SB Primer 10 m²/liter + 2 lag MT200 Floor Lacquer 10 m²/liter.

Sportsarealer: 1 lag SB Primer 10 m²/liter + 2 lag HP800 Sport 10 m²/liter.

BRUGSANVISNING

Ubehandlede/afslebne gulve:

Overfladen skal være helt ren, tør og fri for støv, voks, fedt, polish, sæberester o.lign. Snavs og ujævnheder fjernes ved afslibning. Den sidste afslibning før påføring skal udføres med sandpapir korn 120-150. Fjern omhyggeligt slibestøv ved støvsugning og tør gulvet af med en klud hårdt opvredet i rent vand.

- Påfør et lag SB Primer og lad lakken tørre.
- Påfør 1 lag top-lak i henhold til et af Junckers' anbefalede systemer og lad lakken tørre natten over.
- Derefter slibes med fint sandpapir korn 150-180 i træfibrenes længderetning.
- Slibestøv fjernes ved støvsugning og gulvet tørres af med en klud hårdt opvredet i rent vand.
- Påfør 1 lag top-lak i henhold til et af Junckers' anbefalede systemer.

Tidligere lakerede gulve:

- Gulvet maskinafslibes først med sandpapir korn 24-36 for at fjerne gammel lak.
- Derefter fjernes slibespor med korn 60-80.
- Fortsæt som beskrevet under "Ubehandlede/afslebne gulve".

SIKKERHED

Overhold de angivne sikkerhedsanvisninger på emballagen. For yderligere information henvises til produktets sikkerhedsdatablad.

YDERLIGERE INFORMATION

Produkter:

- F 4.2 - Junckers MT200 Floor Lacquer
- F 5.1 - Junckers MT500 Floor Lacquer
- F 8.2 - Junckers HP800 Sport
- F 8.5 - Junckers HT700 Floor Lacquer