



Lud

Til hvidpigmentering af
ask, bøg og nåletræ

Til professionel og privat brug.

Junckers Lud er et indendørs produkt til hvidpigmentering af ubehandlede eller afslebne træoverflader af ask, bøg og nåletræ (fyr og gran).

Begrænser træets naturlige gulningsproces.

Produktet anbefales ikke til eg, da træsortens indhold af garvesyre kan medføre misfarvning. Træoverflader behandlet med Junckers lud skal altid beskyttes med enten sæbe, olie og/eller lak.

Emballagestørrelse:

2.5 LITER

5 LITER

Teknisk Information

GENEREL BESKRIVELSE

Junckers Lud anvendes indendørs til hvidpigmentering af ubehandlede eller afslebne træoverflader af ask, bøg og nåletræ (fyr og gran).

Begrænser træets naturlige gulningsproces.

Produktet anbefales ikke til eg, da træsortens indhold af garvesyre kan medføre misfarvning.

Træoverflader behandlet med Junckers lud skal altid beskyttes med enten sæbe, olie og/eller lak.

PRODUKTBESKRIVELSE

Produkt: Neutralt hvidpigmenteret gulvbehandlingsmiddel.

Udseende: Mælkevid i emballagen. Let transparent hvid efter tørring.

TEKNISKE DATA

Rækkeevne: 8-10 m² pr. liter.

pH: Ca. 9.

Før påføring: Omryst/omrør grundigt før brug.

Påføringsværktøj: Flad moppe, pensel eller rulle

Overfladetemperatur: Mindst 15° C.

Fortynding: Leveres klar til brug. Fortynding anbefales ikke.

Tørretid: 6 timer.

Rengøring af værktøj: Foretages straks efter brug med sæbevand.

Opbevaring: Holdbar 2 år i uåbnet emballage ved 20° C. Må ikke udsættes for temperaturer på under 0° C.

ANBEFALEDE SYSTEMER**Junckers Lud + Natursæbe:**

- 1 lag Junckers Lud
- + 3 vask med Junckers NaturSæbe, klar eller hvid .

Junckers Lud + Junckers GulvOlie klar, Nordic eller hvid:

- 1 lag Junckers Lud
- + 2 lag Junckers GulvOlie klar eller farvet, påført vådt i vådt
- + afsluttende lag Junckers GulvOlie klar eller farvet

Junckers Lud + en af Junckers vandbaserede lakker:

- 1 lag Junckers Lud
 - 1 lag Junckers Grundlak vandbaseret, for at modvirke sidebinding
 - + 1-2 lag Junckers Gulvlak vandbaseret, Junckers Gulvlak Profinish eller Junckers Gulvlak Plus
-

BRUGSANVISNING

Ubehandlede/afslebne gulve

Overfladen skal være helt ren, tør og fri for støv, voks, fedt, polish og sæberester. Urenheder fjernes ved afslibning i træfibrenes retning korn 100-120. Slibestøv fjernes ved støvsugning.

For at sikre et ensartet resultat anbefales det at tømme produktet over i en plastspand.
Omrør med jævne mellemrum.

Påfør Junckers Lud i rigelige mængder i træfibrenes længderetning. Overfladen skal være helt mættet, da der ellers er risiko for misfarvning. Lad overfladen tørre.

Slib herefter overfladen let med rondelsliber monteret sort gulvrondel eller slibenet i korn 180-220 og fjern slibestøv ved støvsugning. Aftør gulvet med en klud hårdt opvredet i rent vand.

Når gulvet er tørt, skal det efterbehandles med Junckers NaturSæbe klar eller hvid. Alternativt kan overfladen lakeres med en af Junckers vandbaserede lakker eller olieres med Junckers Gulvolie klar/farvet. Kombination af olie og lak er også mulig.

Færdigbehandling med Junckers NaturSæbe:

1 liter Junckers NaturSæbe blandes med 10 liter vand. For at mætte træet vaskes gulvet tre gange i løbet af to dage.

Færdigbehandling med Junckers GulvOlie Klar, Nordic eller Hvid:

Vælg en af Junckers gulvolier iht. anførte systemanvisning.

Ved større arealer opdeles gulvet i felter svarende til et areal, der kan olieres på 30 minutter. Sørg for at overlappende kanter mellem de behandlede arealer ikke tørrer ud under påføring.

Påfør 2 lag olie "vådt i vådt".

Dette gøres ved først at påføre et lag olie. Hold øje med at olien står blankt/våd og fordel olien fra våde til tørre områder, hvor olien er absorberet.

Vent i maksimalt 30 minutter og påfør endnu et lag olie. Bearbejd herefter olien i 30 minutter og fjern til sidst eventuel ikke absorberet olie. Områder med olie, der ikke er absorberet, vil efterlade skjolder på overfladen. Overfladen skal efter polering fremstå mat. Lad tørre i 16-24 timer før færdigbehandling.

Før afsluttende lag olie mellemslibes overfladen med polermaskine monteret grøn eller sort nylonrondel. Fjern herefter slibestøv med støvsuger.

Påfør et tyndt lag olie til overfladen er mættet og poler med en ren klud til gulvet føles tørt. Olie som ikke er absorberet skal være fjernet senest 30 minutter efter påføring.

Færdigbehandling med Junckers Grundlak vandbaseret og en af Junckers vandbaserede Gulvlakker:

Anvend Junckers Grundlak klar som primer og vælg en af Junckers top-lakker iht. anførte systemanvisning.

Et lag Junckers GrundLak klar påføres. Lad lakken tørre 1-2 timer.

Derefter slibes med fintsandpapir korn 150-180 i træfibreneres længderetning.
Slibestøvet fjernes ved støvsugning og gulvet tørres af med en hårdt opvredet klud og rent vand.

Overfladen påføres derefter et lag af valgte Gulvlak. Lad tørre natten over og påfør derefter det sidste lag.

SIKKERHED

Læs vejledningen på emballagen omhyggeligt igennem før produktet tages i brug og overhold de angivne sikkerhedsanvisninger. For yderligere information henvises til produktets sikkerhedsdatablad.

YDERLIGERE INFORMATION

Produkter:

- F 2.1 - Junckers GulvOlie Klar
- F 2.3 - Junckers GulvOlie farvet
- F 4.1 - Junckers Gulvlak vandbaseret
- F 4.2 - Junckers Gulvlak Profinish
- F 5.2 - Junckers Gulvlak Plus
- F 5.3 - Junckers Grundlak klar, vandbaseret
- F 14.2 - Junckers NaturSæbe