



MøbelLak, Vandbaseret

Til afslebne eller ubehandlede overflader

Til privat og professionel brug.

Junckers MøbelLak Vandbaseret anvendes indendørs til lakering af møbler, bordplader og andre overflader af træ. Velegnet til afslebne, ubehandlede samt tidligere lakerede overflader.

Hurtigtørrende og bevarer det træets lyse udseende.

Glansgrad:

Mat

Emballagestørrelse:

0.375 Liter, 0.75 Liter,

Halvblank

Emballagestørrelse:

0.375 Liter, 0.75 Liter,

Teknisk Information

GENEREL BESKRIVELSE

Indendørs lakprodukt til overfladebehandling af afslebne/ubehandlede samt tidligere lakerede overflader af træ.

PRODUKTBESKRIVELSE

Produkt: Vandbaseret acryl-/polyurethanlak.

Udseende: Cremefarvet/mælkevid i emballagen. Farveløs film efter tørring

TEKNISKE DATA

Rækkeevne: Ca. 10 m² per liter.

Før påføring: Omryst/omrør grundigt før brug.

Påføringsværktøj: Lakpensel eller lakrulle.

Overfladetemperatur: Mindst 15° C og maksimum 25° C.

Fortynding: Lakken leveres klar til brug. Fortynding anbefales ikke.

Tørretid ved 20° C og 50 % RF:

Ca. 4 timer.

Fuldt afhærdet efter 72 timer.

Påfør kun 2 lag lak per døgn.

Rengøring af værktøj: Foretages straks efter brug med sæbevand.

Opbevaring: Holdbar i 2 år i uåbnet emballage ved 20° C. Må ikke udsættes for temperaturer under 5° C.

BRUGSANVISNING

Ubehandlede/afslebne overflader:

Overfladen skal være ren, tør og fri for støv, voks, fedt, polish og sæberester. Urenheder fjernes ved afslibning i træfibreneres retning. Slibestøv fjernes ved støvsugning og overfladen tørres af med en klud hårdt opvredet i rent vand.

Påfør 1 lag lak og lad tørre. Slib derefter med sandpapir korn 180-240. Fjern slibestøv og aftør overfladen med en klud hårdt opvredet klud i rent vand.

Gentag behandlingen 1-2 gange.

Tidligere lakerede overflader:

Vask med Junckers GulvRens, 2 dl til 8-10 liter vand, inden lakering. Mellemslib med sandpapir korn 180-220. Slibestøv fjernes ved støvsugning og overfladen aftørres med en klud hårdt opvredet klud i rent vand.

Det anbefales altid at udføre en vedhæftningstest på et mindre areal inden lakering af hele overfladen påbegyndes. Laker et par felter, 2 gange med 4 timers mellemrum.

Efter tørring i 24 timer kontrolleres felternes vedhæftning ved skrabning med kanten af en mønt.

Hvis vedhæftningen er god, og overfladen er pæn, kan hele overfladen lakeres med 1 lag lak. Hvis resultatet ikke er tilfredsstillende, afslibes til rent træ og der fortsættes som beskrevet under ubehandlede/afslebne overflader.

Overflader behandlet med voks/polish:

Skal afslibes til rent træ før lakering.

Rengøring: Klud hårdt opvredet i rent vand.

SIKKERHED

Læs vejledningen på emballagen omhyggeligt igennem før produktet tages i brug og overhold de angivne sikkerhedsanvisninger. For yderligere information henvises til produktets sikkerhedsdatablad.

YDERLIGERE INFORMATION

Produkter:

F 10.3 Junckers GulvRens