

PUR FLOOR COLOUR PRODUKTINFORMATION



GENEREL BESKRIVELSE

PUR Floor Colour er en 2-komponent vandbaseret maling, der anvendes til farvelægning af PVC-, vinyl- og linoleumsgulve. Produktet anvendes i kombination med Junckers PUR Floor Sealer.

Anvend PUR Floor Colour hvis du har ønske om at tilføje gulvet en ny farve eller hvis stregerne på dit sportsgulv skal fornyes.

Til erhvervsmæssig anvendelse.

PRODUKTBEKRIVELSE

Produkt: 2-komponent vandbaseret maling.

Emballagestørrelser:

2,3 liter inkl. hærder (2+0,3) i farverne RAL 1015 Light Ivory, RAL 7012 Basalt Grey, RAL 7038 Agate Grey, RAL 7042 Traffic Grey, RAL 9001 White, RAL 1021 Yellow, RAL 3027 Red, RAL 5005 Blue, RAL 6029 Green og RAL 9005 Black.

Bemærk, at de angivne RAL-koder kun er vejledende.

Toning af farver:

De enkelte farver kan blandes indbyrdes. For at undgå farveforskelle anbefales at anvende farver fra samme produktion. Hvis en farve skal tones, blandes den nødvendige totalmængde inden påføring begyndes.

TEKNISKE DATA

Rækkeevne: 6-8 m² pr. liter.

Blanding: 10 dele maling blandes med 1½ del hærder.

Før brug:

Omrør malingen grundigt til alt bundsat materiale er opløst. Tilsæt hærder og omrør grundigt igen, minimum 45 sekunder. Lad blandingen hvile i 10 minutter. Omrør derefter grundigt igen i minimum 45 sekunder.

Brugstid: Efter blanding med hærder skal malingen anvendes indenfor 2 timer.

Påføringsværktøj: Pensel eller korthåret lakrulle. Ved påføring må malingen ikke hældes direkte ud på gulvet.

Overfladetemperatur: 15-25 °C.

Fortynding: Anbefales ikke.

Tørretid ved 20 °C og 50 % RF:

3-4 timer.
Hvis malingen er anvendt i kombination med kantforsegler: 16 timer.
Fuldt afhærdet efter 72 timer.

Rengøring af værktøj: Foretages straks efter brug med sæbevand.

Opbevaring: Holdbar 1 år i uåbnet emballage ved 20 °C. Må ikke udsættes for temperaturer under 5 °C.

ANBEFALEDE SYSTEMER

1. Forberedelse af gulve, som ikke tidligere er forseglede: 1 lag PUR Floor Sealer 8-10 m²/liter + mellemslibning.

2. Forberedelse af tidligere forseglede gulve: Vask med Neutralizer + mellemslibning.

Maling + afsluttende behandling:

Afdækning med tape og forsegling af tapekanter med PUR Floor Sealer

+ 1 lag PUR Floor Colour i de afmærkede områder, 6-8 m²/liter

+ 1 lag PUR Floor Sealer på hele gulvarealet, 8-10 m²/liter.

BRUGSANVISNING

Forberedelse af gulve, som ikke tidligere er forseglede:

Før arbejdet påbegyndes skal overfladen være tør og grundigt rengjort med Junckers PUR Intensive Cleaner. Det er vigtigt at overfladen er helt fri for voks, fedt, polish, sæberester o.lign. Kontroller evt. vedhæftningsegenskaberne på et mindre areal før forsegling af hele gulvet.

- Slib overfladen let med sandpapir korn 150-180.
- Dette sikrer en god vedhæftning til den rengjorte overflade og fjerner eventuelle småridser.
- Slibestøv fjernes omhyggeligt ved støvsugning og gulvet tørres af med en klud hårdt opvredet i rent vand.
- Påfør 1 lag Junckers PUR Floor Sealer og lad tørre i minimum 3 timer.
- Foretag herefter en let mellemslibning med sandpapir korn 150-180 og fjern slibestøv.
- Fortsæt som anvist under "Afdækning og påføring af maling".

Forberedelse af tidligere forseglede gulve:

- For at opløse gamle sæberester vaskes gulvet først med Junckers Neutralizer.
- Slib herefter overfladen let med sandpapir korn 150-180.
- Slibestøv fjernes omhyggeligt ved støvsugning og gulvet tørres af med en klud hårdt opvredet i rent vand.
- Fortsæt som anvist under "Afdækning og påføring af maling".
- Før maling af hele gulvet anbefales det at udføre en vedhæftningstest på et mindre areal.

Hvordan udføres en vedhæftningstest:

Påfør maling/forsegling på et par felter 2 gange med 4 timers mellemrum. Lad tørre i 24 timer og kontroller herefter vedhæftningen ved at skrabe med kanten af en mønt. Hvis vedhæftningen er god og overfladen er pæn, kan gulvet behandles. Hvis resultatet ikke er tilfredsstillende, skal den eksisterende overfladebehandling fjernes til ren, fast og bæredygtig bund.

Afdækning og påføring af maling:

- Afdæk med tape langs alle linjer og arealer, som skal males.
- Anvend en afdækningstape med lav aftrækningsstyrke, f.eks. TESA 4334.
- For at få en skarp farvekant uden udtværing og løbere skal du sikre dig, at tapen slutter helt tæt ved at trykke den godt fast.
- Forsegling af kanterne med Junckers PUR Floor Sealer medvirker også til at opnå en helt skarp farvekant.
- En eventuel kantforsegling skal tørre minimum 1 time, før påføring af maling.
- Afhængig af farve påføres herefter 1-2 lag PUR Floor Colour i de afmærkede områder.
- Hvis der er anvendt kantforsegling, anbefales det at lade malingen tørre i minimum 16 timer før afdækningstapen fjernes.
- Hvis der ikke er anvendt kantforsegling, kan tapen fjernes umiddelbart efter påføring.
- Når tapen er fjernet og malingen er tør efter ca. 3-4 timer, påføres på hele gulvarealet et lag Junckers PUR Floor Sealer til beskyttelse af malingen.

SIKKERHED

Overhold de angivne sikkerhedsanvisninger på emballagen. For yderligere information henvises til produktets sikkerhedsdatablad.

YDERLIGERE INFORMATION**Produkter:**

F 10.3 - Junckers Neutralizer

F 40.2 - Junckers PUR Floor Sealer

F 40.6 - Junckers PUR Intensive Cleaner