

# BASEFILL PRODUKTINFORMATION



## GENEREL BESKRIVELSE

Spartelmasse til fuldspartling af afslebne og ubehandlede trægulve.

Kan anvendes i kombination med vand- og oliebaseerede overfladeprodukter, f.eks. Junckers GulvOlie, Junckers Professional Hardwax Oil og Junckers' olie- eller vandbaseerede lakker.

Produktet blandes med slibestøv fra den forudgående slibning af trægulvet.

Især egnet til fuldspartling af højkantsparket og mønstergulve, f.eks. sildebensparket.

Kun til professionel brug.

## PRODUKTBEKRIVELSE

**Produkt:** Solventbaseret spartelmasse.

**Emballagestørrelser:** 5 liter.

**Udseende:** Farveløs. Tørres op med samme farve som det tilsatte træstøv.

## TEKNISKE DATA

**Rækkeevne:** 10 m<sup>2</sup> pr. liter afhængig af underlagets tilstand samt gulvtype.

**Før brug:** Omryst/omrør grundigt.

**Påføringsværktøj:** Bred fuldkantet spartel i rustfrit stål.

**Overfladetemperatur:** Minimum 15 °C.

**Tørretid ved 20 °C og 50 % RF:**  
Ca. 30-45 minutter afhængig af fugernes dybde.

**Rengøring af værktøj:** Mineralsk terpentiner.

**Opbevaring:** Holdbar i 2 år i uåbnet emballage ved 20 °C.

## ANBEFALEDE SYSTEMER

**Lakering - stærkt trafikerede arealer:**

1 lag BaseFill + 1 lag GrundLak  
+ 2 lag GulvLak PLUS, Strong Premium eller HP Commercial.

**Lakering - mindre trafikerede arealer:**

1 lag BaseFill + 1 lag GrundLak + 2 lag ProFinish.

**Oliering:**

1 lag BaseFill + 2 lag GulvOlie, vådt i vådt + 1 lag GulvOlie.

## BRUGSANVISNING

### Ubehandlede/afslebne gulve:

Overfladen skal være helt ren, tør og fri for støv, voks, fedt, polish o.lign. Smuds og uregelmæssigheder fjernes ved maskinafslibning. Den sidste afslibning før påføring skal udføres med sandpapir korn 120-150.

- Bland slibestøv fra den forudgående slibning med BaseFill til en tyk men letflydende pasta. Viskositeten kan justeres med BaseFill.
- Brug en stålspartel og fordel spartelmassen med hurtige bevægelser. Lad alle fyldninger tørre.
- Fjern overskydende spartelmasse ved slibning med slibemateriel svarende til korn 120-150. Fjern derefter slibestøv omhyggeligt ved støvsugning.
- Gulvet færdigbehandles derefter med et af Junckers' anbefalede olie- eller laksystemer.

### Tidligere lakerede gulve:

- Gulvet maskinafslibes før påføring af BaseFill.
- Gamle lag lak fjernes med slibemateriel svarende til korn 24-36.
- Derefter fjernes slibespor med korn 60-80.
- Til sidst anvendes korn 120-150 for at opnå en helt glat overflade.
- Slibestøvet fjernes ved støvsugning, og gulvet behandles som beskrevet under "Ubehandlede/afslebne gulve".

---

## SIKKERHED

Læs vejledningen på emballagen omhyggeligt igennem før produktet tages i brug og overhold de angivne sikkerhedsanvisninger.

For yderligere information henvises til produktets sikkerhedsdatablad.

---

## YDERLIGERE INFORMATION

### Produkter:

- F 4.2 - Junckers ProFinish
- F 5.1 - Junckers GulvLak PLUS
- F 5.3 - Junckers GrundLak
- F 5.9 - Junckers Strong Premium
- F 8.5 - Junckers HP Commercial