

## MØBELLAK VANDBASERET PRODUKTINFORMATION



### GENEREL BESKRIVELSE

Møbellak Vandbaseret anvendes indendørs til lakering af møbler, bordplader og andre overflader af træ. Velegnet til afslebne, ubehandlede samt tidligere lakerede overflader.

Hurtigtørrende og bevarer det træets lyse udseende.

Møbellak vandbaseret er indeklimatestet og har derfor gennemgået omfattende prøvning for afgasning og lugt. Det sikrer, at der ikke er kemiske stoffer i produktet, der negativt kan påvirke luftkvaliteten i rummet.

Til privat og professionel brug.

### PRODUKTBESKRIVELSE

**Produkt:** Vandbaseret acryl-/polyurethanlak.

**Emballagestørrelser:** 0,375 og 0,75 liter i glansgrad Mat og Halvblank.

**Udseende:** Cremefarvet/mælkehvid i emballagen. Farveløs film efter tørring.

### TEKNISKE DATA

**Rækkeevne:** Ca. 10 m<sup>2</sup> per liter.

**Før påføring:** Omryst/omrør grundigt før brug.

**Påføringsværktøj:** Lakpensel eller lakrulle.

**Overfladetemperatur:** Mindst 15 °C og maksimum 25 °C.

**Fortynding:** Lakken leveres klar til brug. Fortynding anbefales ikke.

**Tørretid ved 20 °C og 50 % RF:**

Ca. 4 timer.

Fuldt afhærdet efter 72 timer.

Påfør kun 2 lag lak per døgn.

**Rengøring af værktøj:** Straks efter brug med sæbevand.

**Opbevaring:** Holdbar i 2 år i uåbnet emballage ved 20 °C. Må ikke udsættes for temperaturer under 5 °C.

## BRUGSANVISNING

### Ubehandlede/afslebne overflader:

Overfladen skal være ren, tør og fri for støv, voks, fedt, polish og sæberester. Urenheder fjernes ved afslibning i træfibrenes retning. Slibestøv fjernes ved støvsugning og overfladen tørres af med en klud hårdt opvredet i rent vand.

- Påfør 1 lag lak og lad tørre.
- Slib derefter med sandpapir korn 180 - 240.
- Fjern slibestøv og aftør overfladen med en klud hårdt opvredet klud i rent vand.
- Gentag behandlingen 1 - 2 gange.

### Tidligere lakerede overflader:

- Vask med GulvRens, 2 dl til 8 - 10 liter vand, inden lakering.
- Mellemslib med sandpapir korn 180 - 220.
- Slibestøv fjernes ved støvsugning og overfladen aftørres med en klud hårdt opvredet klud i rent vand.
- Påfør et lag lak og lad tørre.
- Før lakering af hele møblet anbefales det at udføre en vedhæftningstest på et mindre areal.

### Hvordan udføres en vedhæftningstest

Laker et par felter 2 gange med 4 timers mellemrum. Efter tørring i 24 timer kontrolleres felternes vedhæftning ved skrabning med kanten af en mønt. Hvis vedhæftningen er god, og overfladen er pæn, kan hele møblet lakeres. Hvis resultatet ikke er tilfredsstillende, skal overfladen afslibes til rent træ før lakering.

**Rengøring:** Klud hårdt opvredet i rent vand. Nylakerede overflader bør ikke rengøres de første tre døgn.

---

## SIKKERHED

Læs vejledningen på emballagen omhyggeligt igennem før produktet tages i brug og overhold de angivne sikkerhedsanvisninger.

For yderligere information henvises til produktets sikkerhedsdatablad.

---

## YDERLIGERE INFORMATION

### Produkter:

F 10.3 Junckers GulvRens