

2K ECO PROTECT OIL

PRODUKTINFORMATION



GENEREL BESKRIVELSE

2K Eco Protect Oil er hurtigtørrende olie med lavt VOC-indhold. Efter påføring er gulvet klar til brug efter kun 8 timer. Anvend olien med eller uden hærdere. Ved tilsætning af hærdere øges overfladens slidstyrke og vandresistens. Velegnet til ubehandlede og maskinafslebne overflader.

Hvis du foretrækker udtrykket fra olie, men samtidig gerne vil opnå fordelene ved en lakeret overflade, kan 2K Eco Protect Oil overlakeres. GulvOlie kan også anvendes sammen med Professional Hardwax Oil.

Vælg 2K Eco Protect Oil klar for at opnå det klassiske udseende eller en farvet olie, som tilføjer rummet karakter. Har du installeret et trægulv med skibsfuge, så brug altid en klar olie, da farvet olie vil misfarve fugen.

2K Eco Protect Oil er indeklimamærket og har derfor gennemgået omfattende prøvning for afgang og lugt. Det sikrer, at der ikke er kemiske stoffer i produktet, der negativt kan påvirke luftkvaliteten i rummet. Produktet er også optaget/registeret i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes/indgå i Svanemærket byggeri.

Kun til erhvervmæssig brug.

PRODUKTBESKRIVELSE

Produkt: Baseret på alkyd og produceret af tørrende olier + isocyanat hærdere.

Emballagestørrelser: 2,53 liter (2,3+0,23).

Farver: Klar, nordic, hvid, sort, london grey, antique oak.

Udseende:

- En klar olie tilføjer træet en dyb og varm glød.
- Farven nordic bevarer et ubehandlet look på lyse træsorter. Denne farve anbefales ikke til mørke træsorter.
- Øvrige farvede olier er let transparente og fremhæver træets naturlige årestruktur.

Specielt om farvede olier:

Ved længerevarende berøring eller kontakt med andre materialer kan afsmitning fra farvede olier forekomme. Farven nordic indeholder hvidt farvepigment, og dette vil give en let farveeffekt på mørke træsorter. Lakering af et gulv grundet med hvid olie kan i visse tilfælde skabe en let gulningseffekt. Udfør derfor altid prøveopstrøg på et mindre areal.

Risiko for selvantændelse:

Klude o.lign. anvendt til at påføre produktet kan selvantænde. Brugte klude lægges i en lufttæt og ikke brændbar beholder (fx et syltetøjsglas eller en metaldåse med låg). Bortskaffes som anvist i det nationale affaldsregulativ.

TEKNISKE DATA

Rækkeevne:

Lyse træsorter som bøg, ask, eg og fyrretræ: 12-15 m² pr. liter.

Eksotiske træsorter som nyatoh og merbau: 20-30 m² pr. liter.

Blanding: 10 dele olie blandes med 1 del hærder.

Før påføring:

Omrør olien grundigt til evt. bundsat materiale er opløst.

Tilsæt hærder til olien og omrør grundigt igen.

Brugstid: Blandingen skal anvendes indenfor 4 timer. Efter dette tidsrum bør blandingen ikke anvendes.

Påføringsværktøj: Rulle og/eller polermaskine monteret en hvid nylonrondel. Til opsugning af overskudsolie anbefales rene fnugfrie bomuldsklude.

Overfladetemperatur: Minimum 15 °C.

Fortynding: Anbefales ikke.

Tørretid ved 20 °C og 50 % RF:

6-8 timer.

16-24 timer hvis gulvet efterfølgende skal overlakeres.

Fuldt afhærdet efter 72 timer.

Tildæk ikke overfladen med f.eks. løse eller faste tæpper før olien er fuldt afhærdet.

Rengøring af værktøj: Mineralsk terpentin.

Opbevaring: Holdbar 2 år i uåbnet emballage ved 20 °C.

Når emballagen er åbnet, vil olien danne skind på overfladen ved henstand og evt. gelere i emballagen.

ANBEFALEDE SYSTEMER

- **Ubehandlede/maskinafslebne gulve:** 1 lag 2K Eco Protect Oil.
- **Færdigbehandling med lak:** 1 lag 2K Eco Protect Oil + 2 lag GulvLak PLUS eller HP Commercial.
- **Færdigbehandling med Professional Hardwax Oil:** 1 lag 2K Eco Protect Oil + 1 lag Professional Hardwax Oil.

BRUGSANVISNING

Oliering af ubehandlede/maskinafslebne overflader:

Træet skal være rent, tørt og fri for støv, voks, polish og sæberester. Urenheder fjernes ved afslibning i træfibrenes retning med sandpapir korn 100-120. Slibestøv fjernes ved støvsugning.

Ved større arealer opdeles gulvet i felter svarende til et areal, der kan olieres på 30 minutter. Sørg for at overlappende kanter mellem de olierede arealer ikke tørrer ud under behandlingen.

Før oliering påbegyndes skal træets overflade fugtes med en klud opvredet i rent vand. Det sikrer god oliemætning og et ensartet udseende. Sørg for at overfladen fugtes jævnt og synligt på hele arealet. Lad herefter tørre, til overfladen ikke længere føles fugtig.

- Bland olie og hærder iht. anvisning og påfør et lag olie.
- Bemærk! Olien kan anvendes uden tilsætning af hærder.
- Bearbejd olien med polermaskine monteret en hvid nylonrondel i ca. 30 minutter og fordel olien fra våde til tørre områder.
- Afslut med at fjerne overskydende olie med en ren fnugfri bomuldsklud.
- Områder med indtørret olie, der ikke er absorberet, vil efterlade skjolder på overfladen.
- Behandlingen er afsluttet, når overfladen fremstår med en ensartet glansgrad.
- Lad tørre i 6-8 timer før gulvet tages i brug. Skal gulvet efterfølgende overlakeres anbefales en tørretid på 16-24 timer.

Pleje og vedligeholdelse af olierede overflader:

Er gulvet slidt og trænger til genopfriskning, er det vigtigt at undersøge om der kun er tale om mindre ridser eller om overfladen er slidt igennem til rent træ.

Beskyttelse og genopfriskning ved mindre ridser, stolemærker etc.:

- Hvis overfladen fremstår ubrudt anbefales genopfriskning med JunckersoliePleje.
- JunckersoliePleje er en hurtigtørrende plejeolie, der, hvis overfladen er ren, kan påføres uden mellemslibning.

Renovering, hvis overfladen er slidt igennem til rent træ:

- Hvis overfladen viser tegn på at være slidt igennem til rent træ anbefales 2K Eco Protect Oil.
- Rengør først overfladen med Junckers TræRens og lad herefter tørre til overfladen ikke længere føles fugtig.
- Slib gulvet med sandpapir korn 150-180 eller med slibemaskine monteret en grøn eller sort nylonrondel.
- Fjern slibestøv omhyggeligt og herefter kan hele gulvet olieres med 1 lag 2K Eco Protect Oil.

Færdigbehandling med lak:

Højere slidstyrke på det olierede gulv kan opnås ved overlakering.

Bemærk, at det generelt for alle træsorter er meget vigtigt, at hele gulvfladen er 100 % mættet med olie før lakering. Manglende oliemætning skaber risiko for misfarvning. Specielt egetræ kræver ekstra opmærksomhed.

- Når olien er helt tør slibes let med slibemaskine monteret en sort nylonrondel.
- Fjern slibestøv omhyggeligt og påfør 1 lag Junckers GulvLak PLUS eller Junckers HP Commercial.
- Lad tørre ca. 4 timer og påfør sidste lag lak.
- Lad tørre til lakken er fuldt afhærdet.

Færdigbehandling med Professional Hardwax Oil:

- Mellemslib gulvet med polermaskine påmonteret grøn eller sort nylonrondel.
- Fjern herefter slibestøv med støvsuger.
- Påfør et lag olie i et jævnt lag til overfladen er fuldstændig mættet.
- Hold øje med at olien står blank/våd og fordel olien fra våde til tørre områder, hvor olien er absorberet.
- Fjern herefter overskydende olie med en polermaskine og rene klude.

SIKKERHED

Læs vejledningen på emballagen omhyggeligt igennem før produktet tages i brug og overhold de angivne sikkerhedsanvisninger.

For yderligere information henvises til produktets sikkerhedsdatablad.

YDERLIGERE INFORMATION

Produkter:

F 2.7 - Junckers OliePleje

F 3.4 - Junckers Professional Hardwax Oil

F 5.1 - Junckers GulvLak PLUS

F 8.5 - Junckers HP Commercial

F 14.3 - Junckers TræRens