

GULVLAK

PRODUKTINFORMATION



GENEREL BESKRIVELSE

- Vandbaseret 1-komponent gulvlak.
- Perfekt til gulve i private hjem med let til medium belastning.
- Intet spild og en effektiv, enkel påføring.
- Hurtigtørrende og nem at anvende.
- Ideel til lakering af både ubehandlede og maskinafslebne trægulve.
- Også velegnet til vedligeholdelse af tidligere lakerede trægulve.
- Ubearbejdede og maskinafslebne gulve kræver grundlag med Junckers Grundlak før lakering.
- Produktet er indeklimamærket.

Til private forbrugere.

PRODUKTBEKRIVELSE

Produkt:

Vandbaseret co-polymer akryl-/polyurethanlak.

Emballagestørrelser:

Ultramat (10), mat (20), halvblank (50): ¾ liter, 2½ liter.

Udseende:

Cremefarvet/mælkeagtig i emballagen. Farveløs film efter tørring.

Relativ luftfugtighed:

Vandbaserede produkter har en vis klæbeeffekt og bør derfor kun anvendes i rum med stabil luftfugtighed. Det betyder, at forskellen mellem højeste og laveste relative luftfugtighed ikke må overstige 30 % i løbet af året.

TEKNISKE DATA

Rækkeevne: 10 m² pr. liter.

Før påføring: Omryst/omrør grundigt før brug.

Påføringsværktøj: Pensel, lakrulle, luftløs sprøjte.
Ved påføring må lakken ikke hældes direkte ud på gulvet.

Overfladetemperatur: 15-25 °C.

Fortynding: Anbefales ikke.

Tørretid ved 20 °C og 50 % RF:
Slibning/overlakering: Ca. 4 timer.
Klar til let færdsel: 8 timer.
Fuldt afhærdet efter 72 timer.
Påfør kun 2 lag lak pr. døgn.

Rengøring af værktøj: Straks efter brug med sæbevand.

Opbevaring: Holdbar 2 år i uåbnet emballage ved 20 °C. Må ikke udsættes for temperaturer under 5 °C.

ANBEFALEDE SYSTEMER

Ubehandlede/afslebne gulve: 1 lag Grundlak 8 m²/liter + 2 lag Gulvlak 10 m²/liter.

Tidligere lakerede gulve: Rengøring med Neutralizer + 1 lag Gulvlak 10 m²/liter.

BRUGSANVISNING

Ubehandlede/afslebne gulve:

Overfladen skal være helt ren, tør og fri for støv, voks, fedt, polish, sæberester o.lign. Snavs og ujævnheder fjernes ved afslibning. Slibestøv fjernes ved støvsugning.

- Grund først gulvet med et lag Junckers Grundlak og lad lakken tørre iht. anvisning.
- Derefter slibes med fint sandpapir korn 150-180 i træfibreens længderetning.
- Slibestøv fjernes ved støvsugning og gulvet tørres af med en klud hårdt opvredet i rent vand.
- Påfør et lag Gulvlak.
- Lad tørre natten over og påfør derefter det sidste lag lak.
- Vedhæftningsegenskaberne optimeres, hvis overfladen slibes med sandpapir korn 150-180 før sidste lag lak. Hvis sidste lag lak påføres efter mere end 24 timer skal slibning altid foretages.

Tidligere lakerede gulve:

- For at opløse gamle sæberester afvaskes gulvet først med Junckers Neutralizer.
- Slib herefter omhyggeligt med sandpapir korn 150-180.
- Slibestøv fjernes ved støvsugning og gulvet aftørres med en klud hårdt opvredet i rent vand.
- Påfør herefter 1 lag Gulvlak og lad lakken tørre.
- Før lakering af hele gulvet anbefales det at udføre en vedhæftningstest på et mindre areal.

Hvordan udføres en vedhæftningstest:

Laker et par felter 2 gange med 4 timers mellemrum. Efter tørring i 24 timer kontrolleres felternes vedhæftning ved skrabning med kanten af en mønt. Hvis vedhæftningen er god, og overfladen er pæn, kan hele gulvet lakeres. Hvis resultatet ikke er tilfredsstillende, fortsættes som beskrevet under "Gulve behandlet med voks/polish".

Gulve behandlet med voks/polish:

- Gulvet maskinafslibes først med sandpapir korn 24-36 for at fjerne gammel lak.
- Fjern slibespor med sandpapir korn 60-80.
- Afslibning afsluttes med sandpapir korn 120-150 for at opnå en helt glat overflade.
- Slibestøv fjernes ved støvsugning og gulvet lakeres derefter som beskrevet under "Ubehandlede/afslebne gulve".

SIKKERHED

Overhold de angivne sikkerhedsanvisninger på emballagen. For yderligere information henvises til produktets sikkerhedsdatablad.