

MØBELLAK OLIEBASERET PRODUKTINFORMATION



GENEREL BESKRIVELSE

Møbellak, oliebaseret anvendes indendørs til lakering af møbler, bordplader og andre overflader af træ.

Velegnet til afslebne, ubehandlede samt tidligere lakerede overflader.

Tilfører træet patina og dybde.

Til privat og professionel brug.

PRODUKTBEKRIVELSE

Produkt: Hærdende oliebaseret alkydlak med mild lugt.

Emballagestørrelser:

¾ liter og ¾ liter i glansgrad mat og halvblank.

Udseende: Farveløs efter tørring.

Risiko for selvantændelse:

Klude o.lign. anvendt til at påføre produktet kan selvantænde. Brugte klude lægges i en lufttæt og ikke brændbar beholder (fx et syltetøjsglas eller en metaldåse med låg). Bortskaffes som anvist i det nationale affaldsregulativ.

TEKNISKE DATA

Rækkeevne: Ca. 10 m² pr. liter.

Før påføring: Omryst/omrør grundigt før brug.

Påføringsværktøj: Lakpensel eller lakrulle.

Overfladetemperatur: Minimum 15 °C.

Fortynding: Lakken er klar til brug. Fortynding anbefales ikke.

Tørretid ved 20 °C og 50 % RF:

Ca. 6 timer.

Fuldt afhærdet efter 72 timer.

Påfør aldrig mere end 2 lag lak pr. døgn.

Rengøring af værktøj: Mineralsk terpentiner.

Opbevaring: Holdbar i 2 år i uåbnet emballage ved 20 °C. Når emballagen er åbnet vil lakken danne skind på overfladen ved henstand og evt. gelere i emballagen.

BRUGSANVISNING

Ubehandlede/afslebne overflader:

Overfladen skal være helt ren, tør og fri for støv, voks, fedt, polish og sæberester. Urenheder fjernes ved afslibning i træfibreneretning. Slibestøv fjernes ved støvsugning og overfladen tørres af med en klud hårdt opvredet i rent vand.

- Påfør 1 lag lak og lad tørre.
- Slib derefter med sandpapir korn 150-180 og fjern slibestøv.
- Fjern slibestøv og aftør overfladen med en klud hårdt opvredet i rent vand.
- Afslut med at overlakere overfladen yderligere 1-2 gange.

Tidligere lakerede overflader:

- For at opløse gamle sæberester afvaskes overfladen først med Junckers LakRens Supreme.
- Mellemslib herefter med sandpapir korn 180-220.
- Slibestøv fjernes ved støvsugning og overfladen tørres af med en klud hårdt opvredet i rent vand.
- Påfør et lag lak og lad tørre.
- Før lakering af hele møblet anbefales det at udføre en vedhæftningstest på et mindre areal.

Hvordan udføres en vedhæftningstest:

Laker et par felter 2 gange med 4 timers mellemrum. Efter tørring i 24 timer kontrolleres felternes vedhæftning ved skrabning med kanten af en mønt. Hvis vedhæftningen er god, og overfladen er pæn, kan hele møblet lakeres. Hvis resultatet ikke er tilfredsstillende, skal overfladen afslibes til rent træ før lakering.

Rengøring: Klud hårdt opvredet i rent vand. Nylakerede overflader bør ikke rengøres de første tre døgn.

SIKKERHED

Læs vejledningen på emballagen omhyggeligt igennem før produktet tages i brug og overhold de angivne sikkerhedsanvisninger.

For yderligere information henvises til produktets sikkerhedsdatablad.

YDERLIGERE INFORMATION

Produkter:

F 10.3 - Junckers LakRens Supreme