

# SPORT RESIN REMOVER PRODUKTINFORMATION



## GENEREL BESKRIVELSE

- Vandbaseret affedtningsmiddel designet til effektiv opløsning af harpiksrester.
- Anvendes på lakerede trægulve og vinylgulve i sportshaller.
- Hurtigvirkende og virkningsfuldt.
- Anvend produktet i en gulvvaskemaskine eller rengør manuelt for det bedste resultat.
- Kan også påføres pletvis ved behov.
- Se vores rengørings- og vedligeholdelsesvejledning for sportsgulve af træ, G 8.0 for detaljeret vejledning i anvendelse af gulvvaskemaskine.

Til erhvervsmæssig anvendelse.

## PRODUKTBEKRIVELSE

**Produkt:** Alkalisk, vandbaseret koncentrat.

**Emballagestørrelser:** 5 liter.

### Indholdsstoffer:

Vand, CAS-nr. 7732-18-5 (AQUA)  
Natriumhydroxid, CAS-nr. 1310-73-2 (SODIUM HYDROXIDE)  
Kaliumhydroxid, CAS-nr. 1310-58-3 (POTASSIUM HYDROXIDE)  
Dinatriummetasilikat, CAS-nr. 6834-92-0 (SODIUM METASILICATE)  
Alanin, N,N-bis(carboxymethyl)-, trisodium salt, CAS-nr. 164462-16-2 (TRISODIUM DICARBOXYMETHYL ALANINATE)  
D-Glucopyranose, oligomer, C10-16 (lige nummererede) alkylglycosider, CAS-nr. 110615-47-9 (LAURYL GLUCOSIDE)  
D-Glucopyranose, oligomerer, decyl octyl glycosider, CAS-nr. 68515-73-1 (DECYL GLUCOSIDE)

## TEKNISKE DATA

**Blandingsforhold:** 1 del til 10 dele vand.

**Rækkeevne:** 25-30 m<sup>2</sup> pr. liter fortyndet produkt.

**pH:** Koncentreret 14. Fortyndet 13.

**Før brug:** Omryst emballagen grundigt.

**Værktøj:** Klud, sprayflaske, gulvvaskemaskine.

**Opbevaring:** Holdbar 2 år i uåbnet emballage ved 20 °C. Må ikke udsættes for temperaturer under 0 °C.

## BRUGSANVISNING

### Gulvvaskemaskine:

- Sport Resin Remover tilsættes vaskevand i gulvvaskemaskinen. Dosering i henhold til anvisning.
- Anvend ikke produktet i direkte sol.
- 2 baner vaskevand udlægges i gulvbræddernes længderetning.
- Opsug vandet umiddelbart herefter eller efter maksimalt 3 minutters virketid.
- Anvend altid så lidt vand som muligt for at undgå skader på gulvet. Utilsigtet vandspild skal aftørres omgående.
- Processen kan gentages, hvis harpiksen ikke er helt fjernet efter første vask.
- Til sidst vaskes gulvet med Junckers Sport Cleaner.

### Vanskelige pletter:

- Vanskelige pletter af harpiks kan forbehandles med ufortyndet Sport Resin Remover, evt. ved brug af sprayflaske.
- Koncentratet skal aftørres efter maksimalt 10 minutter.

---

## SIKKERHED

Overhold de angivne sikkerhedsanvisninger på emballagen. For yderligere information henvises til produktets sikkerhedsdatablad.